



Montageanleitung

Die Einhaltung unserer Montageanleitung ist Grundvoraussetzung für eine sichere Nutzung unserer Volumen.

Die Montage darf nur durch geschultes und fachkundiges Personal erfolgen.

Der Untergrund muss tragfähig sein und der aktuellen Norm für Kletterwände (DIN EN 12572-1) oder Boulderwände (DIN EN 12572-2) entsprechen.

Das Volumen muss zur Befestigung an der Kletter-oder Boulderwand **an allen vorgegebenen Befestigungspunkten** verschraubt werden (vorgebohrte Vertiefungen an den aufliegenden Kanten).

Zur Befestigung **müssen Senkkopf-Holzschrauben** (z.B. von Assy oder Spax) **mit der Größe 5x55mm genutzt werden**, wahlweise mit Teil-oder Vollgewinde.

Es darf nicht in bestehende Löcher an der Kletter-/Boulderwand geschraubt werden.

Die Volumen müssen vollständig mit der Unterseite auf einem ebenen Bereich der Wand aufliegen.

Seilschutz

In Kletterhallen darf kein Volumen ohne Seilschutz im Seilverlauf montiert werden. Die Beschichtung des Volumens und vor allem das Seil kann dadurch beschädigt werden und zu schweren Unfälle führen. Hierfür bieten wir Volumen mit Seilschutz an (auf Anfrage).

Reinigung

Grundsätzlich gilt es den Reinigungsprozess so kurz wie möglich zu halten und für ein schnellen Ablauf des Wassers zu sorgen. Deshalb zum Reinigen der Volumen vorher Leisten unterlegen, damit überflüssiges Wasser direkt abtropfen kann.

Wir empfehlen die Volumen mit der Bürste zu reinigen, bevorzugt ihr den Hochdruckreiniger solltet ihr die Düse in jedem Fall auf 40cm Abstand halten. Ihr könnt auch die Volumenoberfläche mit Wasser oder Griffreiniger etwas einwirken zu lassen und nach wenigen Minuten mit der Reinigung zu starten.

Lagerung

Die Volumen müssen trocken gelagert werden und beim Stapeln solltet ihr ggf. zum Schutz der Beschichtung etwas Schaumstoff o.ä. dazwischen legen.

Wir wünschen viel Freude an unseren Volumen!

Euer Team **punk rocks**